



SPORTSTER® S

HARLEY-DAVIDSON® SPORT
RH1250S | MINERAL GREEN METALLIC

Dieses Bike ist perfekt für die Straße und bietet eine mittige Fußrastenanlage sowie einen Sundowner Solo Sitz für eine sicherere und athletischere Position auf dem Bike. Zubehör aus der Wild One Kollektion unterstreicht diese Attitüde.



Sundowner Solo Sitz

25



Lenker-Bedienungselemente der Wild One Kollektion

22



Bolzenabdeckungen für Schwingenachse

23



Mittige Fußrastenanlage

26

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler

22 REVOLUTION® MAX

Wild One Kollektion

WILD ONE KOLLEKTION

Cooler und robuster Stil durch die Zubehörteile der Wild One Kollektion aus langlebigem Billet Aluminium. Diese schwarzglänzenden Teile bringen durch helle gefräste Aluminiumakzente, eine Vielzahl von Texturen und freiliegende Befestigungsteile Kraft, Geschwindigkeit und Leistung zum Ausdruck.

A. WILD ONE KOLLEKTION – LENKERGRIFFE

Das klebstofffreie Design ermöglicht das Abnehmen ohne Servicing und ohne Beschädigung. Gummi sorgt beim Fahren für positiven Grip. Als Paar erhältlich.

56100462

Für RA1250 und RH1250S Modelle ab '21. Nicht für Modelle mit originalen beheizten Lenkergriffen. Modelle mit Lenkerendspiegeln erfordern P/N 55801095 (2 Stck.).

56100463

Beheizt.
Für RA1250S und RH1250S Modelle ab '21. RH1250S Modelle erfordern ein Digital Tech Update seitens des Harley-Davidson Händlers.

56100483

Beheizt.
Für RA1250S und RH1250S Modelle ab '21. RH1250S Modelle erfordern ein Digital Tech Update seitens des Harley-Davidson Händlers.



A. WILD ONE KOLLEKTION – LENKERGRIFFE

B. WILD ONE KOLLEKTION – SPIEGEL

Linker und rechter Spiegel und Montagezubehör.

56000241**

Für Modelle ab '21 mit Revolution® Max Motor. RH1250S Modelle erfordern die separat erhältlichen Lenkerendkappenkits P/N's 55801095, 55900246, 55900247 oder 55900248.



B. WILD ONE KOLLEKTION – SPIEGEL



C. WILD ONE KOLLEKTION – FAHRERFUSSRASTEN

C. WILD ONE KOLLEKTION – FAHRERFUSSRASTEN

Linke und rechte Fußraste.

50502020

Für RH1250S Modelle ab '21.

D. WILD ONE KOLLEKTION – NOCKENWELLENRAD-MEDAILLONS

Als Satz mit zwei klebenden Abdeckungen erhältlich.

14101557

Für Modelle ab '21 mit Revolution Max Motor.



D. WILD ONE KOLLEKTION – NOCKENWELLENRAD-MEDAILLONS

E. WILD ONE KOLLEKTION – ABDECKUNG FÜR LICHTMASCHINENSTECKER

Linker und rechter Spiegel und Montagezubehör.

25701181

Für Modelle ab '21 mit Revolution Max Motor.



E. WILD ONE KOLLEKTION – ABDECKUNG FÜR LICHTMASCHINENSTECKER

F. WILD ONE KOLLEKTION – KUPPLUNGS-MEDAILLON

H-DMC™ Logo im „Hundemarken“-Stil sorgt für subtile Authentizität. Inklusive Befestigungsteile.

14101402

Für Modelle ab '21 mit Revolution Max Motor.



F. WILD ONE KOLLEKTION – KUPPLUNGS-MEDAILLON

G. WILD ONE KOLLEKTION – TIMER-MEDAILLON

Hervorhebungen in maschinell bearbeitetem Aluminium. Inklusive Befestigungsteile.

14101398

Für Modelle ab '21 mit Revolution Max Motor.



G. WILD ONE KOLLEKTION – TIMER-MEDAILLON

†† (E)

REVOLUTION® MAX 23

Fahrwerkverzierungen



H. MUTTERNKAPPEN FÜR VORDERACHSE – SCHWARZGLÄNZEND

H. MUTTERNKAPPEN FÜR VORDERACHSE – SCHWARZGLÄNZEND

Zur stilvollen Abdeckung der Vorderachse. Diese glatten Druckguss-Achsmutterkappen runden das Custom-Design der Frontpartie ab. Einfache Montage. Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten. Paarweise.

43000214

Für RA1250, RA1250S und RH1250S Modelle ab '21.

I. MUTTERNKAPPEN FÜR DIE HINTERACHSE – SCHWARZGLÄNZEND

Zur stilvollen Abdeckung der Hinterachse. Diese glatten Druckguss-Achsmutterkappen runden das Custom-Design ab. Einfache Montage. Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten. Paarweise.

43000215

Für RA1250, RA1250S und RH1250S Modelle ab '21.



I. MUTTERNKAPPEN FÜR DIE HINTERACHSE – SCHWARZGLÄNZEND

J. ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENACHSBOLEN – SCHWARZGLÄNZEND

Ein aufgeräumter Look durch die Abdeckung des Schwingenachsbolzens. Diese einfach anzubringenden Abdeckungen verbergen die Originalteile. Schwarzglänzendes Finish. Das Kit beinhaltet je eine druckgegossene Abdeckung für den Schwingenachsbolzen links und rechts. Einfache Montage.

47500047

Für RH1250S Modelle ab '21. Nicht für Sozciusfußrasten-Montagekit P/N 50502192.

K. ALARMSIRENEN-KIT

Schließen Sie diese sehr laute Sirene an, und Sie müssen sich um die Diebstahlsicherheit Ihres Motorrads keine Gedanken mehr machen. Die Sirene gibt einen Alarmton aus, wenn die werkseitige Diebstahlsicherung aktiviert wird. Einfach einzubauender Plug-and-Play-Anschluss an Fahrzeuge, die mit der werkseitigen Harley-Davidson® Diebstahlsicherung ausgestattet sind. Homologiert für internationale Nutzung.

69000124

Für RA1250, RA1250S und RH1250S Modelle ab '21. XG ab '17, VRSC™ '02-'17, XL ab '14, Dyna® '04-'17, Softail® ab '03 (außer FXCW und FXCWC), Touring ab '02 und Trike Modelle ab '09 mit H-D® Smart Security System oder H-D Factory Security System. RA1250, RA1250S und RH1250S Modelle ab '21 erfordern das separat erhältliche Adapterkabel P/N 69202993 und die Kabelbinder P/N 10065 (2 Stck.). XG Modelle ab '17 erfordern die separat erhältliche Montagehalterung P/N 69201473. VRSCA, VRSCB und VRSCD Modelle 2002–2006 erfordern einen seitlichen Velcro® Riemen P/N 59274-01.

Ebenfalls erhältlich:

SIRENEN-ADAPTERKABEL

Erforderlich für den Einbau von Alarmsirene P/N 69000124 an RA1250, RA1250S und RH1250S Modellen ab '21.

69202993



J. ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENACHSBOLEN – SCHWARZGLÄNZEND



K. ALARMSIRENEN-KIT

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler

24 SPORTSTER® S

Windschutzscheibe und Motorschutzbügel

A. KOMPAKT-WINDSCHUTZSCHEIBE MIT SCHNELLENTRIEGELUNG

Windschutz im sportlichen Stil. Diese abnehmbare Windschutzscheibe wurde speziell für die Sportster® S entwickelt und kann schnell und einfach eingebaut und abgenommen werden, um den gewünschten Stil und Schutz zu erzielen. Ihre Form wahrt den Windstrom an den Schultern und darüber für höheren Komfort oder zusätzlichen Schutz gegen Wind und Wetter bei gleichbleibendem Luftstrom. Kann mit Schnelllöseklammern problemlos an der Gabel montiert werden. Schwarze Befestigungsteile und Halterungen sowie eine dunkle Scheibentönung sind perfekt auf den Stil des Sportster S Modells abgestimmt. Das hart beschichtete Polykarbonat-Material in Harley-Davidson® Qualität widersteht allen Kratzern. Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten.

57400459 Dunkel getönt.
Für RH1250S Modelle ab '21.

B. MOTORSCHUTZBÜGEL*

Die Kraft von Stahl. Dieser Motorschutzbügel aus Stahlrohr schützt die Sportster S vor Schäden beim Umkippen im Stand oder bei niedriger Geschwindigkeit. Starker einteiliger Stahlrohrschutzbügel. Das schwarze Finish ist auf die Karosserie des Motorrads abgestimmt. An vorhandenen Montagepunkten anbringbar – für klaren Stil und einfachen Einbau ohne Modifikationen. Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten.

49000194 Schwarzglänzend.
Für RH1250S Modelle ab '21.



A. ABNEHMBARE KOMPAKT-WINDSCHUTZSCHEIBE – DUNKEL GETÖNT



B. MOTORSCHUTZBÜGEL – SCHWARZGLÄNZEND



***WARNUNG:** Motorschutzbügel bieten unter bestimmten Bedingungen einen begrenzten Beinschutz sowie Schutz vor oberflächlichen Schäden am Fahrzeug (Umkippen aus dem Stand, Rutschen bei sehr niedriger Geschwindigkeit). Sie sind kein Verletzungsschutz bei einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug oder einem Hindernis.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler

SPORTSTER® S 25

Sitze



C. SUNDOWNER SOLO SITZ – SPORTSTER S MODELL

C. SUNDOWNER SOLO SITZ – SPORTSTER® S MODELL

Der Horizont ist das Ziel. Dieser Sundowner Sitz bietet dem Fahrer der Sportster S maximalen Komfort für lange Fahrten. Verbesserte Schalenform und sphärische Schaumkonstruktion für hohen Komfort auch auf langen Strecken. Zusätzlicher Halt für aggressives Fahren. Die Nähte verhindern das Eindringen von Wasser in den Schaum und halten den Fahrer so trocken. Details im oberen Sitzbezug unterstreichen den Stil.

52000510

Für RH1250S Modelle ab '21.

D. SUNDOWNER SOZIUSSITZ

Gemeinsam fahren, gemeinsam Spaß haben. Der Soziussitz wurde für die Sportster S entwickelt und wird am Heckteil hinter dem Solo Sitz befestigt. Die Polsterungsdetails des Soziussitzes sind auf den Sundowner Solo Sitz P/N 52000510 als Zubehör (separat erhältlich) abgestimmt und sorgen für ein integriertes Erscheinungsbild. Etwas breiter als der standardmäßige Zubehör-Soziussitz für zusätzlichen Soziuskomfort. Die versiegelten Nähte verhindern das Eindringen von Wasser in den Schaum und halten den Sozius trocken. Das Kit beinhaltet eine Heckfenderverlängerung zur Ableitung von Sprühwasser und Geröll vom Rücken des Sozius. Dazu bietet der Soziussitz eine solide Grundlage für einen Tail Bag Koffer P/N 93300128 als Zubehör (separat erhältlich). Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten.

52400251

Für RH1250S Modelle ab '21 mit Sundowner Solo Sitz P/N 52000510. Der Einbau erfordert Soziusfußrasten und das Soziusfußrasten-Montagekit P/N 50502192.



D. SUNDOWNER SOZIUSSITZ

E. SOZIUSSITZ

Gemeinsam fahren, gemeinsam Spaß haben. Der Soziussitz wurde für die Sportster S entwickelt und wird am Heckteil hinter dem Solo Sitz befestigt. Die Polsterung des Soziussitzes entspricht der des originalen Fahrersitzes für ein integriertes Erscheinungsbild. Das Kit beinhaltet eine Heckfenderverlängerung zur Ableitung von Sprühwasser und Geröll vom Rücken des Sozius. Dazu bietet der Soziussitz eine solide Grundlage für einen Tail Bag P/N 93300128 als Zubehör (separat erhältlich). Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten.

52400271

Für RH1250S Modelle ab '21 mit originalem Solo Sitz. Der Einbau erfordert Soziusfußrasten und das Soziusfußrasten-Montagekit P/N 50502192.

F. SOZIUSRÜCKENLEHNEN-KIT

Diese niedrige gepolsterte Rückenlehne lässt sich auf dem Soziussitz-Kit P/N 52400271 oder 52400251 (separat erhältlich) anbringen, um dem Sozius idealen Halt und Komfort zu bieten. Integriertes Design für das Sportster S Modell für einfachen Einbau und Demontage. Das Polster ist auf das des originalen Sitzes abgestimmt und sorgt für ein integriertes Erscheinungsbild. Die Rückenlehne ist nicht für Gepäck geeignet. Inklusive aller benötigten Montageteile.

52300715

Für RH1250S Modelle ab '21.



E. SOZIUSSITZ



F. SOZIUSRÜCKENLEHNEN-KIT

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler

26 SPORTSTER® S

Fußhebel

A. KIT FÜR MITTIGE FUSSRASTENANLAGE

Bewegen Sie Ihre Füße. Dieses komplette Umbaukit für eine mittige Fußrastenanlage bringt die Füße des Sportster® S Fahrers in eine aggressivere Position und sorgt so für mehr Komfort und Selbstvertrauen in Kurven. Er reduziert auch den Abstand zwischen Fußrasten und Sitz, ein ergonomischer Vorteil für kleinere Fahrer. Verschiebt die linke und rechte Fahrerfußraste und die Fußhebel von der vorderen Position der Serienausstattung zu einer mehr mittigen Position auf dem Bike. Der Einbau beeinflusst den Kurvenneigungswinkel des Motorrads nicht. Die mittige Fußrastenanlage kann mit Soziusfußrasten eingebaut werden. Werkseitig auf optimale Passform und Funktion abgestimmt. Das komplette Kit beinhaltet alle notwendigen Montageteile.

50502136

Für RH1250S Modelle ab '21.

B. WILD ONE KOLLEKTION – HINTERER BREMSHEBEL

Hervorhebungen in maschinell bearbeitetem Aluminium. Vervollständigen Sie dieses Custom-Design mit weiteren Zubehörteilen aus der Wild One Kollektion.

41600326

Für RH1250S Modelle ab '21.

C. WILD ONE KOLLEKTION – SCHALTHEBELRASTE

Hervorhebungen in maschinell bearbeitetem Aluminium. Vervollständigen Sie dieses Custom-Design mit weiteren Zubehörteilen aus der Wild One Kollektion.

33600338

Für Modelle ab '21 mit Revolution® Max Motor.



A. KIT FÜR MITTIGE FUSSRASTENANLAGE



A. KIT FÜR MITTIGE FUSSRASTENANLAGE



B. WILD ONE KOLLEKTION
– HINTERER BREMSHEBEL



C. WILD ONE KOLLEKTION
– SCHALTHEBELRASTE

SPORTSTER® S 27

Komfort für den Sozius



**D. MONTAGEKIT FÜR SOZIUSFUSSRASTEN
(ABGEBILDET MIT SOZIUSFUSSRASTE P/N 50502026)**

D. MONTAGEKIT FÜR SOZIUSFUSSRASTEN

Geteilter Spaß ist doppeltes Vergnügen mit den Soziusfußrasten für die Sportster® S. Die Fußrastenhalter sind auf den Look des Motorrads abgestimmt und werden direkt an den integrierten Befestigungspunkten am Motorrad eingebaut. Das Kit beinhaltet den linken und rechten Fußrastenhalter in schwarz und Befestigungsteile. Fußrasten und Fußrasten-Befestigungsteile sind separat erhältlich.

50502192

Für RH1250S Modelle ab '21. Der separate Erwerb der Soziusfußrasten P/N 50502026 oder P/N 50502159 oder von P/N 50500726 (LH) und 50500609 (RH) ist erforderlich. P/N 50502159, P/N 50500726 und P/N 50500609 erfordern Ablenkplatte P/N 50502231 (2 Stck.).

E. WILD ONE KOLLEKTION – SOZIUSFUSSRASTEN

Hervorhebungen in maschinell bearbeitetem Aluminium. Linke und rechte Fußraste. Vervollständigen Sie dieses Custom-Design mit weiteren Zubehörteilen aus der Wild One Kollektion.

50502026

Für RH1250S Modelle ab '21.



E. WILD ONE KOLLEKTION – SOZIUSFUSSRASTEN

F. HECKTASCHE – SPORTSTER S MODELL

Dieser erweiterbare Tail Bag Koffer ist so konzipiert, dass er auf die Sportster S passt und überaus gut aussieht. Eine praktische Gepäckoption für alles Wesentliche, die ebenso einfach anzubringen wie zu abzunehmen ist. Der Tail Bag wird mit einfach anzubringenden Riemen und Schnallen am Heckteil des Motorrads befestigt. Das Innere der Tasche ist leuchtend orange, damit der Inhalt leichter zu erkennen ist. Ein Tragegriff erleichtert den Transport zum und vom Bike – mit wasserdichtem Regenschutz. Maximale Zuladung 2,5 kg. Das Volumen des Hauptfachs kann von 8,2 auf 11,5 Liter erweitert werden. Es wird empfohlen, den Tail Bag über dem Zubehör-Soziussitz-Kit P/N 52400271 oder 52400251 (separat erhältlich) einzubauen.

93300128

Für RH1250S Modelle ab '21. Der Einbau erfordert einen Zubehör-Soziussitz.



F. HECKTASCHE – SPORTSTER S MODELL

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler